


● A
 ● S
 ● HZ
 ● %



Az impulzus formája a felhasználó igényei szerint választható. Az alapforma a szögletes hullámforma.

1. Kijelző LED
2. Paraméterállító gomb
3. PROG (betöltés) gomb
4. SAVE (mentés) gomb
5. Váltókapcsoló
6. MMA üzemmód
7. AWI/TIG üzemmód
8. Pulzált AWI kijelzés
9. AWI/MMA választó
10. 2 ütemű vezérlés
11. 4 ütemű vezérlés
12. Ütemezés választó gomb
13. Paraméter választó gomb
14. Gázelőfűtés
15. Gyújtóáram állítás
16. Kezdőáram érték
17. Áramfelfűtés szabályzás
18. Normál AWI hegesztés áram
19. Pulzusfrekvencia érték
20. Magasáram
21. Impulzus szélesség
22. Alacsonyáram
23. Áramlefutási idő
24. Végáram
25. Gázhűtési idő
26. Paraméterválasztó gomb
27. Impulzus paraméter funkciók
28. AC üzemmód
29. DC üzemmód
30. AC/DC választó gomb
31. AC paraméter funkciók
32. Üzemmód választó gomb
33. Kétáramú ponthegesztés (alacsony/magas)
34. Ponthegesztés
35. AC pulzusfrekvencia
36. AC balance
37. Tisztító áram
38. Négyszög hullám
39. Háromszög hullám
40. Trapéz hullám
41. Szinuszhullám